
Display
Switch_Return
Switch_Strobe
74HCT244N
74HC4049
4,7K
100nF
WANNENSTECKER-20-ST
WANNENSTECKER-10-ST
Wannenstecker_50_stehend
PHAP3301
Reset
Audio1
TDA7267
LM2576T-5
SMMS1770-101M
HLMP-1503
HLMP-1340
SR 504
2SLC256/P
TF-01A
Micro SD shield
MOLEX_0952-1026
EP2C5T144C8 dev Board (JTAG prg connector)
Stiftleiste_2x05_G_2,54
Speaker
CH340C
USB to serial
PLAY_SIGNAL
OUT_Sound
SD Error
LED1
LED2
Maßstab 49,91%
Firma
Zeichner
Blatt
Änderung 01.06.2024 17:03
Titel
Ausgabe 09.06.2024 12:11
Datei RecelFA_100_Final.T3001
Projekt