
Segments
Digit Strobes
Sol. 1..9 & Sound
Lamp Latch Strobes & Lamp Control
Switch Strobes
Switch Enable
Switch Return
S25..S32
S17..S24
S9..S16
S1..S8