
Segments
Digit Strobes
Sol. 1..9 & Sound
Switch Strobes
Lamp Latch Strobes & Lamp Control
S25..S32
S17..S24
S9..S16
S1..S8
Switch Enable
Switch Return
WANNENSTECKER-10-ST
SMD-R0603-02
TF-01A
Open Smart SPI LCD
74HCT244N
74HCT240N
74HC138N
74HC139N
74HC4049
74HCT08N
74HC32N
74HC00
74HCT245N
Reset
(internal pullup)