LISYclock
v2.03 05/2026
www.lisy.dev
To adjust WiFi credentials
to your home network connect
clock to USB on your PC and
use the provided config editor.
More documentation on
https://lisy.dev/lisyclock.html
LISY
development
RTC modul
DS3231
MAX98357A
Loudspeaker
Micro SD card >
"config.txt"
5V power & prog
USB-C
AMS1117-3.3
3V
CH340C
reset
Joystick
with LED
Mic gauge
Sound
S1
S2
TP223
TP223
D1
D2
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19
D20
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
IC1
IC2
IC3
IC4